

大和屋 設計・施工マニュアル

－インテリアオイル－

設計・施工の前に必ずお読みください

注意！

オイルの付着した布や木粉は、酸素と反応して自然発火する恐れがあります。
必ず水と共にビニール袋に入れ、空気を抜いて口を縛り、密閉して処分してください。

設計のご注意

- 本商品は屋内木材製品（フローリング、建具、カウンター等）専用の塗料です。屋外製品へのご使用は避けてください。
- 無塗装品、塗装品どちらにもご使用いただけます。ただし、別の塗料を使用した製品に使用する場合、色むらなど不具合が発生する場合がありますので必ず事前にサンプル等でご確認の上、ご検討ください。
- 床表面に塗膜をつくらず浸透するタイプの塗料です。木目を引き立てる塗装をお好みの方におすすめです。
- 水や汚れに対する耐久性を維持するために、定期的な塗り直しをおすすめします。その頻度はご使用の状況により異なります。

施工の前に

- 同じ色であっても、樹種により仕上がりのイメージ・色のつき方が異なる場合があります。試し塗りを行うなど、事前に仕上がりをご確認ください。
- 極端に冷たい場所での保管はご遠慮ください。オイルが固まるおそれがあります。
- 雨天で湿度が極端に高い時や、室温が15°C未満の時は塗装を避けてください。床面が白くなったり、床がオイルをはじく可能性があります。
適正条件：湿度 40 ~ 60%、室温 15 ~ 30°C
- 施工前に床表面の含水率が12%以下であることをご確認ください。
- 本商品の付着した布や木粉は、酸素と反応して自然発火する恐れがあります。使用後は必ず、後述の方法で正しく処分してください。
- 品質には万全を期しておりますが、お気づきの点や不良品がございましたら、施工前に必ずご相談ください。施工後の交換にはご対応できません。

用意するもの

- マスキングテープ
- サンドペーパー [推奨：100 ～ 120 番・240 番]
- 綿製の布きれ（ウェス）
- インテリアクリーナーまたは薄めた中性洗剤 [推奨：大和屋インテリアクリーナー]
- ペイントローラー
- 塗料を入れる容器
- コテバケまたはポリッシャー
- 白の塗装用パッド
- インテリアソープ [推奨：大和屋インテリアソープ]

施工の手順

● 塗装の流れ

※塗装中及び乾燥中は常に、十分に換気を行ってください。

①養生

- ・ マスキングテープで、塗装したくない部分に養生をします。塗装時にポリッシャーを使用する場合は、壁などにも念入りに養生を行ってください。

②清掃

- ・ 100 ～ 120 番のサンドペーパー、およびインテリアクリーナーを使用し、汚れや古い塗装を除去します。クリーナーをフローリング表面にまんべんなく吹付け、固く絞った雑巾で拭き取り、完全に乾かします（乾燥目安：5 時間程度）。

③床表面確認

- ・ 床表面が完全に乾いていることを確認してください（含水率 12%以下）。

④容器をふる

- ・ 容器の口が締まっていることを確認し、オイルをよく振ります。色むらを避けるため、開封済みの物と新品を同時に使用する場合は、あらかじめよく混ぜてから塗装してください。

⑤塗装



- ・手のひらで上から押しながらキャップを回し、ふたを開けます。短毛のペイントローラーなどを利用し、オイルを木目に添って薄く均一に塗布します（目安：10 ～ 12 m² /L）。施工面積が広い場合、15 m²程度にエリアを区切って塗布することをお勧めします。

⑥乾燥

- ・ナチュラルオイル：オイルを吸収させるために5～10分程度そのままにして待ちます。
- ・その他カラーオイル：オイルを吸収させるために20分程度そのままにして待ちます。

この際、一部表面のみ早く乾きそうになったら、その部分にだけ塗り直しを行ってください。

⑦擦り込み

- ・白の塗装用パッドを使って、オイルを木地に擦り込みます。

この際、コテバケか、広い面積の場合はポリッシャーを使用すると便利です。余ったオイルは布に染み込ませて、次のエリアで利用します。



コテバケ

⑧拭き取り

- ・白パッドで磨き上げた後、ほつれの無いきれいなウェスで拭いて仕上げます。

⑨乾燥

- ・ナチュラルオイル：風通しを良くして、6 ～ 8 時間乾燥させます。
- ・その他カラーオイル：風通しを良くして乾燥させます。物を置けるようになるまで約 6 時間、完全に乾くまで約 5 日間かかります（18°C以上で乾燥の場合）。

完全に乾くまでは水や汚れがつかないように、特に注意してください。

⑩研磨

- ・ナチュラルオイル：オイルをウェスに少量染み込ませ、再度磨きます（目安：150 m²/L）。オイルの拭き残しがないよう、注意してください。
塗装後 12 時間は特に注意して使用してください。完全に乾くまで約 3 ～ 5 日かかります（18°C以上で乾燥の場合）。
- ・その他カラーオイル：特に再度磨く必要はありませんが、よりマットな仕上りをお好みの場合は、6 時間の乾燥の後に、オイルを少量染み込ませたウェスで磨き上げてください（目安：100 m² /L）。この際、オイルの拭き残しに注意してください。

⑫ソープ

- ・完全に乾燥させた後、インテリアソープで仕上げます。

施工の後に

- オイルの付着した布や木粉は、酸素と反応して自然発火する恐れがあります。必ず水と共にビニール袋に入れ、空気を抜いて口を縛り、密閉して処分してください。



- 使用した道具は、洗剤と水でよく洗ってください。
- 毛羽立ちが目立つ場合は、完全に乾いていることを確認し、240 番以上の目の細かいサンドペーパーで表面を仕上げてください。
- メンテナンスの際はインテリアクリーナーで洗浄した後、同じカラーのオイルを再塗装してください。

免責事項

下記が原因として発生した不具合は、免責とさせていただきます。

- 樹種よる仕上がりの色味の違いなど、本製品以外が原因によるもの
- 設計・施工マニュアルに基づかない設計・施工で発生した不具合
- ユーザーマニュアルに基づかない掃除・メンテナンスで発生した不具合
- 不適切な保管状況が原因で発生した不具合
- 不適切な養生により発生した色むらなどの不具合
- その他天災等によるもの

※施工後の返品やクレームにはご対応できません。

万が一商品に問題があった場合は、必ず施工前にご連絡ください。

大和屋 株式会社

住所：埼玉県熊谷市末広 2-118

電話：048-526-1001 FAX：048-526-1011 メール：call@yamatoya-kk.co.jp

ホームページ：<http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/>