

タンニンスポットクリーナー 施工方法

デンマーク WOCA 社製の、インテリア専用タンニンスポットクリーナーです。
水拭きしても研磨してもなかなか落とせない、オークのテーブルや床についてしまった水跡『タンニンスポット』をきれいにすることができます。



【用意するもの】

大和屋タンニンスポットクリーナー、綿製の布きれ（ウェス）または雑巾

【施工の前に】

コップの結露の跡や、水をこぼした際のシミを消すためのクリーナーです。水と、オークに含まれるタンニンという成分が反応して変色してできたシミを、別の化学反応を起こして目立たなくします。必ず、目立たない場所でシミにならないことをご確認の上でご使用ください。



▲ コップの結露でついてしまった水跡



▲ スプレーし、3～60分置きます



▲ 水跡はほとんど消えました

左) 処理なし

中) 水拭き

右) クリーナー使用

【施工（塗装）】

- ①水跡に向けてスプレーします。
- ②表面が乾かないよう注意しながら、3～60分置きます。
- ③ぬるま湯に浸してよく絞った布で、きれいに拭き取ります。
- ④水跡が残っているようでしたら、再度施工します。
- ⑤表面が完全に乾いたら、ソープ、オイル、ワックスなどで仕上げてください。

なにか不明な点がございましたら、大和屋受発注センター（TEL：048-526-1008）までお問合せください。